

Zalecenia dotyczące kleju Płytki na systemie ogrzewania podłogowego Wolf Bavaria



z płytami oddzielającymi Wolf

System ogrzewania podłogowego musi być prawidłowo i profesjonalnie zainstalowany zgodnie z instrukcjami producenta. Wszelka wilgoć z podłoża musi być chroniona za pomocą odpowiednich uszczelnień.			
Konstrukcja nośna	Podłoże mineralne (jastrych) czyste, suche, równe, bez pęknięć, odporne na naprężenia i nacisk		
Elementy Power Floor klej	Wood H180 Classic, Wood H200 Elastic, Wood H770 Eco Premium, Wood H550 ECO PLUS Zęby B 11		
Przygotowanie podłoża	Po montażu rur grzejnych oczyścić elementy Power Floor		
Płyty oddzielające Wolf klej	ARDAFLEX MULTI zęby B 3		
Nawierzchnia	Płytki ceramiczne	Płytki gresowe	Kamień naturalny
Klejenie	Ardaflex S2 Premium, Ardaflex Ultimate, Ardaflex XXL, Ardaflex Turbo, Ardaflex Top, Ardaflex Flexmörtel, Floorflex XXL, Floorflex Classic,	Floorflex Classic, Floorflex XXL, Ardaflex Flexmörtel, Ardafix Flex, Ardaflex Top, Ardaflex Turbo, Ardaflex S2 Premium, Ardaflex Ultimate,	Ardaflex Marmor Fast, Ardaflex Marmor,

Wszystkie wymienione kleje zostały przetestowane zgodnie z GEV "Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe" (Stowarzyszenie kontrolujących emisję materiałów do montażu podłóg) i są odpowiednio sklasyfikowane jako "EC1" lub "EC1+". Ponadto niektóre produkty posiadają certyfikat "Błękitny Anioł" zgodnie z UZ 113. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Bostik.



Należy zapoznać się z kartami technicznymi wyżej wymienionych produktów oraz instrukcjami montażu producentów płytek i kamienia naturalnego. Niniejsze zalecenia dotyczące kleju podlegają przepisom technicznym VOB, DIN 18352 "Płytki ceramiczne i płyty".

Zalecenia dotyczące kleju Parkiet na systemie ogrzewania podłogowego Power Floor



z płytami oddzielającymi Wolf

System ogrzewania podłogowego musi być prawidłowo i profesjonalnie zainstalowany zgodnie z instrukcjami producenta. Wszelka wilgoć z podłoża musi być chroniona za pomocą odpowiednich uszczelnień.			
Konstrukcja nośna	Podłoże mineralne (jastrych) czyste, suche, równe, bez pęknięć, odporne na naprężenia		
Elementy Power Floor klej	Wood H180 Classic, Wood H200 Elastic, Wood H770 Eco Premium, Wood H550 ECO PLUS zęby B 11		
Przygotowanie podłoża	Po montażu rur grzejnych oczyścić elementy Power Floor		
Płyty oddzielające Wolf klej	Wood H180 Classic, Wood H200 Elastic, Wood H770 Eco Premium, Wood H550 ECO PLUS Zęby B 3		

Parkiet	Parkiet mozaikowy DIN EN 13488 / DIN EN 13227 Parkiet przemysłowy DIN EN 14761 Lamparkiet DIN EN 13227	Parkiet z litego drewna DIN EN 13226 Podłogi z litego drewna do maks. 2,5 m	Elementy parkietu wielowarstwowego 2 i 3 warstwowe DIN EN 13489
	Gatunki drewna buk i klon są wyłączone z instalacji		
Klejenie	Wood H180 Classic Wood H200 Elastic Wood H770 Eco Premium Wood H550 ECO PLUS	Wood H200 Elastic Wood H770 Eco Premium Wood H550 ECO PLUS	Wood H180 Classic (długość do 180 cm) Wood H200 Elastic Wood H770 Eco Premium Wood H550 ECO PLUS

Wszystkie wymienione kleje zostały przetestowane zgodnie z GEV "Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe" (Stowarzyszenie kontrolujących emisję materiałów do montażu podłóg) i są odpowiednio sklasyfikowane jako "EC1" lub "EC1+". Ponadto niektóre produkty posiadają certyfikat "Błękitny Anioł" zgodnie z UZ 113. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Bostik.



Należy zapoznać się z kartami technicznymi wyżej wymienionych produktów oraz instrukcjami montażu producentów płytek i kamienia naturalnego. Niniejsze zalecenia dotyczące kleju podlegają przepisom technicznym VOB, DIN 18352 "Płytki ceramiczne i płyty".

Zalecenia dotyczące kleju

Podłogi na systemie ogrzewania podłogowego Wolf Bavaria



z płytami oddzielającymi Wolf

System ogrzewania podłogowego musi być prawidłowo i profesjonalnie zainstalowany zgodnie z instrukcjami producenta. Wszelka wilgoć z podłoża musi być chroniona za pomocą odpowiednich uszczelnień.			
Konstrukcja nośna	Podłoże mineralne (jastyrych) czyste, suche, równe, bez pęknięć, odporne na naprężenia		
Elementy Power Floor klej	Wood H180 Classic, Wood H200 Elastic, Wood H770 Eco Premium, Wood H550 ECO PLUS zęby B 11		
Przygotowanie podłoża	Po montażu rur grzejnych oczyścić elementy Power Floor		
Płyty oddzielające Wolf klej	Wood H180 Classic, Wood H200 Elastic, Wood H770 Eco Premium, Wood H550 ECO PLUS zęby B 3		
Wykładzina podłogowa	Najlepiej wymagane wypełnienie 3mm za pomocą SL C710		
	Dywan, filc igłowany, podłoga z włókna darniowego	Linoleum, wykładziny CV, wykładziny PVC w arkuszach i płytach	Podłogi LVT
Klejenie	Stix A530 Tex Power Stix A775 Tex Eco+ zęby B1 –B2	Stix A540 Multi Plus Stix A790 Elastic Eco+ Stix A740 Multi Best zęby Linoleum B1 Zęby wszystkich innych podłóg A2	Stix A550 Power Elastic Stix A790 Elastic Eco+ Stix A930 Multi Faser zęby A 2

Wszystkie wymienione kleje zostały przetestowane zgodnie z GEV "Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe" (Stowarzyszenie kontrolujących emisję materiałów do montażu podłóg) i są odpowiednio sklasyfikowane jako "EC1" lub "EC1+". Ponadto niektóre produkty posiadają certyfikat "Błękitny Anioł" zgodnie z UZ 113. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Bostik.

Należy zapoznać się z kartami technicznymi wyżej wymienionych produktów oraz instrukcjami montażu producentów płytek i kamienia naturalnego. Niniejsze zalecenia dotyczące kleju podlegają przepisom technicznym VOB, DIN 18352 "Płytki ceramiczne i płyty".



Parkiety lamelowe, parkiety z litego drewna – pokrycia
 końcowe klejone

Podłogi drewniane	Podłogi drewniane
Klejenie na całej powierzchni za pomocą Wood H550 Eco Plus Zęby zgodnie z wymiarami parkietu	Klejenie na całej powierzchni za pomocą Wood H550 Eco Plus Ząbkowanie zgodnie z wymiarami parkietu
NIBOLAY RENOFLEECE	NIBOLAY RENOFLEECE
Klejenie na całej powierzchni za pomocą Wood H550 Eco Plus zęby B 2	Klejenie na całej powierzchni za pomocą Wood H550 Eco Plus Zęby B 2
PhoneStar	PhoneStar (2.warstwa)
Klejenie na całej powierzchni za pomocą Wood H550 Eco Plus zęby B 2	Klejenie za pomocą kleju do drewna Wood H550 Eco Plus
Strop betonowy lub drewniany (musi być równy)	PhoneStar (1.warstwa)
	pływająco Strop betonowy lub drewniany (musi być równy)



Zalecenia dotyczące montażu płyt izolacji akustycznej
PhoneStar firmy Wolf Bavaria GmbH



Parkiet wielowarstwowy (z piórem i wpustem) - klejone
pokrycia końcowe

Podłogi drewniane	Podłogi drewniane
Klejenie na całej powierzchni za pomocą Wood H550 Eco Plus Zęby zgodnie z wymiarami parkietu	Klejenie na całej powierzchni za pomocą Wood H550 Eco Plus Ząbkowanie zgodnie z wymiarami parkietu
PhoneStar	PhoneStar (2.warstwa)
Klejenie na całej powierzchni za pomocą Wood H550 Eco Plus zęby B 2	Klejenie za pomocą kleju do drewna Wood H550 Eco Plus
Strop betonowy lub drewniany (musi być równy)	PhoneStar (1.warstwa)
	pływająco
	Strop betonowy lub drewniany (musi być równy)



Suchy jastrych
Wolf Hugo N+F płyta gipsowo-
włóknowa gr. 18 mm



Klejenie	Wood H 550 ECO PLUS 1 Komponenten Hybridklebstoff Emicode EC 1 Zahnung B 3 - B 15							
Wypełniacz	SL C710 BEST Grubość warstwy min. 3mm <i><u>Wypełnienie jest konieczne tylko wtedy, gdy powierzchnia nie jest równa zgodnie z instrukcjami producenta.</u></i>							
Podkład	Grip A 500 Multi 1:1 rozcieńczony z wodą Giscode D 1 / Emicode EC 1							
	<i><u>Gruntowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy powierzchnia nie jest równa zgodnie z instrukcjami producenta i musi zostać wypełniona.</u></i>							
Przygotowanie podłoża	Przeszlifować lub wyszczotkować i dokładnie odkurzyć							
Rodzaj drewna	wszystkie	wszystkie	Rücksprache mit Bostik Bautechnik	wszystkie	wszystkie	wszystkie	wszystkie	
Typ parkietu	<u>Mozaika 8m / Jodelka</u>	<u>8 mm lite podłogi angielskie proste / drabinkowe</u>	<u>10 mm parkiet lity Lamparkiet</u>	<u>2-warstwowy i 3-warstwowy parkiet o formacie poniżej 100 cm</u>	<u>2-warstwowy i 3-warstwowy parkiet Schiffsboden / Landhausdielen</u>	<u>Parkiet o grubości 22 mm i podłogi z litego drewna</u>	<u>Parkiet przemysłowy 22mm</u>	<u>Laminat Zatwierdzenie producenta dla klejenia na całej powierzchni</u>



Suchy jastrych
Wolf Hugo N+F płyta gipsowo-
włóknowa gr. 18 mm



Podłoga	Pokrycie tekstylne Z różnymi podkładami	Wykładzina	Podłogi PCV i Podłogi CV	Podłogi LVT	Gumowe pokrycia z gładką powierzchnią górną. Wykładziny gumowe z kolcami
Klejenie	Stix A775 TEX ECO PLUS Zęby B 1 Stix A530 Tex Power zęby B 1	Stix A530 Tex Power zęby B 2	Stix A740 Multi Best zęby A 2 Stix A550 Power Elastic zęby A 2	Stix A550 Power Elastic zęby A 2 Stix A540 Multi Plus zęby A 2	Stix A740 Multi Best zęby A 2 / B1 Stix P956 2K Zahnung A 2 / B1
	Giscode D1/Emicode EC 1				Giscode D1/RU 1 / Emicode EC 1
Wypełniacz	SL C710 BEST Grubość warstwy min. 3mm Giscode ZP1/Emicode EC 1				
Podkład	Grip A500 Multi 1 : 1 rozcieńczony z wodą Giscode D1/Emicode EC 1				
Przygotowanie podłoża	Przeszlifować lub wyszczotkować i dokładnie odkurzyć				
Podkonstrukcja	Suchy jastrych 18 mm				